


Les informations de fonction des fonctions 0 à 4 sont toujours enregistrées dans la centrale et envoyées de façon cyclique dans la voie pendant l'exploitation. L'enregistrement et la répétition cyclique des informations des fonctions 5 à 28 peuvent être activées et désactivées (uniquement avec le régulateur LH100).

Commutation des fonctions du décodeur de locomotive 1 à 28.

Configuration des fonctions du décodeur de locomotive.

Maintenant, il reste encore à positionner le sélecteur de sens de marche dans la position correcte : vers le haut = marche avant ; vers le bas = marche arrière. Si le point supérieur au milieu de l'annonce clignote, positionnez le sélecteur de sens de marche vers le haut (marche avant). Si le point inférieur clignote, positionnez le sélecteur de sens de marche vers le bas (marche arrière).

ICI



Affichage du dernier menu sélectionné.

A square button with rounded corners containing the text "0 M".

A rectangular LCD display showing the text "Adr." in a digital font.

Feuilletez jusqu'à l'entrée de menu "Adr".

A square button with rounded corners containing the text "A" and a checkmark symbol.

A rectangular LCD display showing the text "0046\*" in a digital font.

Confirmez votre choix en pressant la touche "A".

Voir plus loin pour l'étape 2 ->

### OU (à partir de la version 3.4)

A square button with rounded corners containing an upward-pointing arrow and a plus sign.

A square button with rounded corners containing the text "0 M".

Affichage du dernier menu sélectionné.

A square button with rounded corners containing the text "1 5".

A rectangular LCD display showing the text "0046\*" in a digital font.

Avec la touche "1", vous parvenez directement à l'encodage de l'adresse.

Voir plus loin pour l'étape 2 ->

Les fonctions 0 à 4 peuvent être commutées (activées ou désactivées) à l'aide d'une pression sur une touche pendant que vous pilotez une locomotive.

## 1.1 Commutation des fonctions 9 à 28


Vous pouvez atteindre les fonctions 9 à 28 via le menu "Func"

Voici comment procéder.

Soit :



A l'aide de la touche "0<sup>M</sup>", feuilletez jusqu'à faire apparaître le menu "Func".



Confirmez votre choix en pressant la touche "A".

Soit :



Passez au menu ...



... et sautez directement au réglage des fonctions à l'aide de la touche "4".

		Lorsque le symbole "F" clignote, vous pouvez feuilletter parmi les 3 groupes de fonctions à l'aide de la touche "4".
		Le groupe de fonctions 1 commute les fonctions 1, 2, 3 et 4.
		Le groupe de fonctions 2 commute les fonctions 5, 6, 7 et 8.
		Le groupe de fonctions 3 commute les fonctions 9, 10, 11 et 12.
		Le groupe de fonctions 4 commute les fonctions 13, 14, 15 et 16.
		Le groupe de fonctions 5 commute les fonctions 17, 18, 19 et 20.
		Le groupe de fonctions 6 commute les fonctions 21, 22, 23 et 24.
		Le groupe de fonctions 7 commute les fonctions 25, 26, 27 et 28.



Confirmez votre choix en pressant la touche "A".

Une fois le choix du groupe de fonctions confirmé, le symbole "F" s'allume en permanence. Vous pouvez maintenant commuter les fonctions du groupe à l'aide des touches "1" à "4". Les points situés en bas vous indiquent l'état des fonctions : si le point est visible, la fonction est activée.



Ici, les fonctions du groupe 1 sont indiquées (F1-4) et les fonctions 2 et 4 sont activées.

La touche "1" commute la fonction 1, la touche 2 commute la fonction 2, la touche 3 commute la fonction 3 et la touche 4 commute la fonction 4.

La commutation des fonctions 5 à 28 s'effectue de la même façon.

Avec la touche , vous revenez au pilotage de locomotive.

## **1.2 Configuration des fonctions du décodeur de locomotive**

Avec le menu "MoM", vous pouvez régler les fonctions F1 à F28 dans le décodeur de locomotive sur fonctionnement permanent ou sur fonctionnement momentané. Ce réglage peut être effectué séparément pour chaque fonction et chaque adresse.

### **Fonctionnement permanent**

La fonction est activée moyennant une pression sur une touche et désactivée moyennant une seconde pression sur la même touche.

### **Fonctionnement momentané**

La fonction est activée aussi longtemps que dure la pression sur la touche concernée. Si vous relâchez la pression, la fonction correspondante est désactivée.

Ce réglage est enregistré dans la centrale LZ100/LZV100. Lors de l'appel de la locomotive, le régulateur interroge la centrale LZ100/LZV100 au sujet du réglage des fonctions.

### Procédure pour atteindre le menu "MoM".



Sélectionnez d'abord l'adresse de la locomotive dont vous désirez configurer les fonctions.



Allez dans le menu et feuilletez au moyen de la touche "0<sup>M</sup>" jusqu'au menu "MoM".



Lorsque le symbole "F" clignote, vous pouvez feuilletter à l'aide de la touche "4" les groupes de fonctions (1 à 7).



Sélectionnez le groupe de fonctions désiré et confirmez à l'aide de la touche "A".

Les points visibles indiquent quelles sont les fonctions en fonctionnement momentané. Ici, ce sont les fonctions 2 et 4.

En pressant les touches 1 à 4, vous permutez dans les deux sens les modes de fonctionnement permanent et momentané.



La fonction 3 est réglée sur fonctionnement momentané.

4<sup>8</sup>F . . 1

La fonction 4 est réglée sur fonctionnement permanent.

↑ +0003

La touche "Majuscule" vous permet de retourner au mode de pilotage.

La configuration des groupes de fonction 2 à 7 s'exécute de façon analogue.